Jabra®
DISCOVER FREEDOM

Made for iPod iPhone iPad

JABRA SPORT
Auricolare sportivo stereo Bluetooth®
Compatibile con tutti i telefoni Bluetooth®

SCHEDA SPECIFICHE

Migliorate la vostra attività sportiva ascoltando la musica e conversando al telefono senza l'ingombro dei fili

Esercizio fisico vuol dire libertà, vuol dire spingersi al limite e divertirsi a farlo. Ad alcuni piace fare attività fisica e nel frattempo ascoltare musica oppure parlare al telefono. Con l'auricolare stereo Jabra SPORT *Bluetooth®* è facile fare entrambe le cose, senza che i fili dell'auricolare intralcino l'attività fisica. Basta inviare all'auricolare la musica e le chiamate mediante connessione *Bluetooth®*.

Jabra SPORT offre una qualità audio eccezionale sia per la musica che per le chiamate. Supporta il protocollo A2DP, adotta la tecnologia di potenziamento audio AM3D Power Bass ed è dotato di un microfono schermato dal vento. Inoltre incorpora un ricevitore radio FM per poter ascoltare la propria emittente preferita durante l'attività sportiva.

Jabra SPORT è un auricolare leggerissimo e facile da indossare. Grazie a una serie di cuscinetti Eargels™ diversi e un sistema di indossaggio flessibile di tipo retroaurale, garantisce un indossaggio stabile e comodo. Inoltre è resistente. Con la protezione da pioggia, polvere e antiurto a norme militari, è pronto ad affrontare qualsiasi sfida all'aperto e al coperto.

Applicazione Endomondo
Sports Tracker.
Il personal trainer che ti segue ovunque
IN ESCLUSIVA per Jabra SPORT**

Perché scegliere Jabra SPORT

- Indossaggio stabile e comodo durante l'attività ginnica
- Protezione da pioggia, polvere e antiurto a norme militari USA e IP54
- Bassi potenti e ricevitore radio FM incorporato

* A seconda del telefono
** Jabra SPORT è l'unico auricolare *Bluetooth®* pienamente compatibile con ENDOMONDO Sports tracker.

Bluetooth®

WWW.JABRA.COM/SPORT

ULTERIORI INFORMAZIONI

Jabra®
DISCOVER FREEDOM

Guida introduttiva

Ricarica di Jabra SPORT

Caricare Jabra SPORT finché la luce emessa dalla spia luminosa non diventa verde fissa. Il tempo di carica è di circa 2 ore.

Accensione e spegnimento

Per accendere Jabra SPORT, premere il tasto di accensione/spegnimento finché la spia luminosa non lampeggia emettendo una luce blu. Per spegnerlo, premere il tasto di accensione/spegnimento finché la spia luminosa non lampeggia emettendo una luce rossa.

Accoppiamento con un telefono o altro dispositivo

4.1a: Primo accoppiamento:

Una volta acceso, Jabra SPORT si predispone automaticamente in modalità di accoppiamento ed è pronto ad affettuarlo.

4.1b: Accoppiamento successivo:

Premere e tenere premuto il tasto Risposta/Fine (A) finché la spia luminosa (C) non emette una luce blu fissa (circa 4 secondi).

4.2 Attivare la funzione Bluetooth sul telefono o su un altro dispositivo e avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth, quindi selezionare Jabra SPORT.

4.3 Premere "OK" sul telefono o sul dispositivo e, se viene richiesto un codice PIN, digitare 0000 (4 zeri) e confermare.

Uso di jabra sport

Risposta o chiusura di una chiamata

- Per rispondere a una chiamata, premere brevemente il tasto Risposta/Fine (A).

Regolazione di audio e volume*

- Per regolare il volume, premere brevemente i tasti di aumento e diminuzione volume (D).

Avvio o interruzione della riproduzione della musica

- Per avviare o interrompere la riproduzione della musica, premere brevemente il tasto Riproduzione/Pausa (A).

Passaggio da un brano musicale all'altro*

- Per cambiare brano musicale, premere per 1 secondo il tasto di aumento Volume (D) per saltare al brano successivo e premere per 1 secondo il tasto di diminuzione Volume per passare al brano precedente.

Uso del ricevitore FM

- Per accendere il ricevitore radio FM, accertarsi che Jabra SPORT sia acceso e premere il tasto FM (E) sull'auricolare. Per cambiare stazione FM, premere il tasto di aumento Volume (+) o diminuzione Volume (-) per 1 secondo in modo da avviare la ricerca della prossima stazione radio disponibile.

Tipo di indossaggio

Collocare ciascun minipadiglione in modo che l'altoparlante si trovi di fronte al canale auricolare e che il gancio per l'orecchio avvolga la parte posteriore dell'orecchio. Per un maggiore comfort e libertà di movimento, far passare il cavo dietro al collo.

Uso dell'applicazione Endomondo Sports Tracker con Jabra SPORT

Se si è scaricata l'applicazione Endomondo nel telefono cellulare, è possibile accedere a una funzionalità esclusiva di Jabra SPORT. Quando Jabra SPORT è connesso al telefono e l'applicazione Endomondo è aperta, premendo il tasto Riproduzione/Pausa durante l'attività fisica è possibile ascoltare con l'auricolare informazioni aggiornate sullo stato dell'allenamento.



A Accensione/Spegnimento, Risposta/Fine, Riproduzione/Pausa
o Stato allenamento Endomondo

B Microfono

C Spia luminosa

D Regolazione volume, Salto brano, Ricerca automatica FM

E Accensione/Spegnimento radio FM

F **Eargels**

Funzionalità e specifiche

1. Libertà wireless grazie alla tecnologia *Bluetooth*®
2. Massimo comfort per uno stile di vita all'insegna dell'attività
3. Conformità comprovata mediante collaudo alle norme militari USA in materia di resistenza a pioggia, polvere e urti e alla classe di protezione IP54
4. Ricevitore FM integrato per ascoltare le stazioni radio preferite
5. Multiuse™ avanzato: permette di connettersi con 2 dispositivi *Bluetooth*® contemporaneamente
6. AM3D Power Bass per un'esperienza di ascolto avanzata
7. 3 diversi cuscinetti Eargels™ per un indossaggio personalizzato
8. Funzionalità esclusive disponibili quando viene utilizzato con Endomondo Sports Tracker*
   a. **Feedback instantaneo:** per avere informazioni sullo stato dell'allenamnto con Endomondo lette ad alta voce nell'auricolare
   b. **Controllo dell'allenamento:** possibilità di interruzione dell'allenamento con Endomondo mediante la pressione di un tasto
9. Fino a 4,5 ore di autonomia in conversazione, 3 ore di riproduzione musicale**, 4 giorni in standby
10. Profilo *Bluetooth* 3.0
11. Dotato dei tasti risposta/fine, riproduzione/pausa**, aumento/diminuzione volume** e salto brano**

* Scaricare l'applicazione Endomondo Sports Tracker dal sito www.endomondo.com
** A seconda del telefono

Numeri verdi per assistenza clienti:

Belgio	Telefono: 00800 722 52272	E-mail: support.fr@jabra.com
Danimarca	Telefono: 702 52272	E-mail: support.no@jabra.com
Francia	Telefono: 0800 900325	E-mail: support.fr@jabra.com
Germania	Telefono: 0800 1826756	E-mail: support.de@jabra.com
Italia	Telefono: 800 786532	E-mail: support.it@jabra.com
Norvegia	Telefono: 800 61272	E-mail: support.no@jabra.com
Paesi Bassi	Telefono: 0800 0223039	E-mail: support.nl@jabra.com
Polonia	Telefono: 0801 800 550	E-mail: support.pl@jabra.com
Russia	Telefono: 8 495 660 71 51	E-mail: support.ru@jabra.com
Regno Unito	Telefono: 0800 0327026	E-mail: support.uk@jabra.com
Svezia	Telefono: 020792522	E-mail: support.no@jabra.com
Assistenza internazionale	Telefono: 00800 722 52272	E-mail: support.uk@jabra.com

Datasheet_EMEA-APAC_Jabra_SPORT_03/11